



LU-Touch

Montage- und Bedienungssanleitung

Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | info@luftunion.de | luftunion.de



Hinweise

Erklärung der in dieser Anleitung verwendeten sicherheitsrelevanten Symbole und Begriffe:

Gefahr:	bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verlet- zungen zur Folge hat.
Warnung:	bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Ver- letzungen zur Folge haben kann.
Vorsicht:	bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzungen zur Folge haben kann.
Hinweis:	Nichteinhalten der Anweisung oder Anleitung kann die Be- schädigung oder die nicht ordnungsgemäße Funktion des Gerätes zur Folge haben

Fachpersonal im Sinne dieser Anleitung sind Personen, welche die entsprechende fachliche Ausbildung gemäß den durchzuführenden Tätigkeiten (z.B. Elektroinstallation, Heizungs- und Lüftungsbau) sowie Kenntnisse der einschlägigen Normen und Vorschriften besitzen.



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein! Wenn Sie sich vom System trennen möchten, entsorgen Sie es zu den aktuellen Bestimmungen! Auskunft erteilt die kommunale Stelle!

Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | info@luftunion.de | luftunion.de



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines zur Montageanleitung	4
2. Inbetriebnahme /Anschluss der Komponenten	6
2.1 Anschluss	7
2.1.1 Reihenfolge	7
2.1.1.1 Lüfteranschluss	7
2.1.1.2 TFT-Bildschirm	7
2.1.1.3 Sensoren	8
2.1.1.4 Netzanschluss	8
2.2 Symbolerläuterung	8
2.2.1 Einstellungen	8
2.2.2 Setup-Menü (passwortgeschützt)	10
2.3 Erstinbetriebnahme	11
3. Sensoren	13
3.1 Feuchtigkeitssensor der LU-6-BF-Reihe	13
3.2 Sensoren am analogen Eingang Al	14
3.2.1 Feuchtefühler, Temperaturfühler, CO²-Fühler (aktiv, 0-10V / 4-20mA)	15
3.2.2 Steuerung der Lüfterstufen über externes Signal (0-10V; 4-20mA)	16
4. Digitaler Eingang DI	17
5. Digitaler Ausgang	18
6. Lüftungsart einstellen	19
6.1 Stoßlüftung	19
6.2 Schlummer	20
6.3 Zeitautomatik	20
7. Zusätzliche Bildschirme	21
8. Fehler/Meldungen	21
9. Anlagen	24

Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | info@luftunion.de | luftunion.de



1. Allgemeines zur Montageanleitung

Prüfen Sie die Ware unmittelbar nach dem Empfang auf Vollständigkeit (siehe Lieferschein) und Transportschäden! Die Lagerung soll sicher und trocken erfolgen!

Beachten Sie die Hinweise in dieser Montageanleitung!

Bitte beachten Sie bei Planung, Einbau und Betrieb die Zulassungsbestimmungen und die geltenden Bauvorschriften, die Feuerschutzverordnung und Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. Einzelheiten müssen während der Planung des Lüftersystems mit dem zuständigen Schornsteinfeger und Bauplaner geklärt werden!

Informieren Sie sich vor dem Einbau bei Ihrem Planer, ob ein RAL - Einbau nötig ist.

Montagearbeiten und Elektroinstallation sind von Fachpersonal durchzuführen!

Verwenden Sie das Lüftersystem nur entsprechend der Einsatzfälle, die in dieser Dokumentation beschrieben sind und nur in Verbindung mit den Komponenten, die von der Fa. Luftunion empfohlen, zugelassen und in dieser Dokumentation genannt sind.

Änderungen oder Umbauten am Lüftersystem sind nicht zulässig. Der einwandfreie und sichere Betrieb des Lüftersystem setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus. Diese Dokumentation ist Bestandteil des Lüftersystems und muss ständig verfügbar sein. Beachten Sie alle Sicherheitsbestimmungen, die in dieser Dokumentation aufgeführt sind.

Für Schäden die durch unsachgemäßen Einbau, Anschluss und Gebrauch erfolgen, kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden. Die Gewährleistung erlischt. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungszeiten laut AGB!

Zu einem LU160 Lüftersystem gehören mindestens 2 LU160 Lüfter und eine Steuerung LU-Touch. Es ist immer eine gerade Anzahl von Geräten zu verbauen (Ausnahme: LU160 Dual und LU160 Dual Mini, da diese zwei Lüfter in sich vereinen)

Das Konzept der LU-Touch-Steuerung sieht den Einsatz von bis zu 12 Lüftern der LU160-Reihe vor. Es werden jeweils mindestens zwei Lüfter entsprechend dem Prinzip des paarweisen Betriebes zur Wärmerückgewinnung zusammengefasst. Diese bilden somit einen Bereich, dem entsprechend hinterlegte Bezeichnungen zugeordnet werden können (z.B. Wohnzimmer, Arbeitszimmer, ...).





Prinzip der Wärmerückgewinnung

Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | info@luftunion.de | luftunion.de



Die Bereiche können über das TFT-Bedienelement einzeln gesteuert und mit unterschiedlichen Funktionen/Betriebsarten betrieben werden.

Die zu einem Lüftersystem gehörenden Geräte werden im Wärmerückgewinnungsmodus gegenläufig zueinander betrieben. Dies bedeutet, dass im paarweisen Betrieb von jedem Gerät abwechselnd verbrauchte Raumluft nach außen abgeführt und durch Frischluft ersetzt wird, die durch den Wärmespeicher vorgewärmt ist.

Die LU-Touch-Steuerung bietet außerdem noch weitere Möglichkeiten der Lüftung, z.B. Stoßlüftung, Lüftung in Abhängigkeit von Raumfeuchte/CO²-Gehalt, Sommerlüftung), welche in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden.

Das Lüftersystem arbeitet mit einer Gleichspannung von 12V und besteht ausschließlich aus hochwertigen Materialien.



Hinweise:

- Steuerung des Lüftersystems erfolgt am Bedienelement
- Betrieb nicht in Räumen mit hohem Staubanfall
- Betrieb nicht in Räumen, in denen zersetzende Gase benutzt werden
- Nicht zur Bauaustrocknung geeignet
- Inbetriebnahme des Lüftersystems nach Fertigstellung der Baumaßnahmen
- Verschluss des Lüftersystems während der Baumaßnahmen
- Betriebstemperatur (LU-Touch-Steuereinheit): 0°C bis 40°C
- rel. Luftfeuchte (LU-Touch-Steuereinheit): max. 95% rF

Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | info@luftunion.de | luftunion.de



2. Inbetriebnahme /Anschluss der Komponenten



("P" - Ventilator violett, "-" - Ventilator blau, "+" - Ventilator rot -> siehe Punkt 2.1)

Anschluss	Bezeichnung	Funktion	Kabel
IN 12 V	Spannungsversorgung	12 Volt-Anschluss (UB +/-)	2 x 1,5mm²
	Kontakt für Differenz-	Anschluss siehe	max. 0,25m
	druckregelung	Montageanleitung!	1 x 1,5mm²
Lüfterpaar 1-6	Lüfteranschluss unterteilt in A und B	ermöglicht die Installation von zwei Lüftern mit unterschied- lichen Startrichtungen in einem	3 x 0,75mm ²
	(Startrichtungen)	Bereich (A=Zuluft; B=Abluft)	LIYY MAX. 50M
AI	Analoger Eingang	Anschluss von einer Fremdsteue- rung oder einem externen Sensor mit 0-10V bzw. 4-20ma Signal- eingang (Feuchte-, Temperatur- oder CO ² -Sensor)	je nach verwendetem Sensor Herstelleranga- ben beachten!
DI	digtaler Schalteingang	Anschluss Schalter/Taster für Stoßlüftungs-/Schlummerfunk- tion in ausgewählten Bereichen	2 x 0,75mm²
DO	digitaler Ausgang	potentialfreier Wechsler	max. 230V/SA
BUS	Anschluss BDE und BUS-Komponenten	A: Verbindung zum TFT-Bedien- element	4 x 0,5mm² (LIYY) max. 30m
	(max. 3 TFT-BDE an eine Steuerung)	B: Verbindung zum Feuchtesen- sor LU-20FS	4 x 0,75mm² (LIYY) max. 30m
PC	PC-Schnittstelle	Verbindung LU-Smart-Gateway oder werkseitige Parametrierung	

Steuereinheit LU-Touch

Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | info@luftunion.de | luftunion.de



2.1 Anschluss

Nach der Verlegung der Anschlusskabel der Lüfter zur Hausverteilung können die notwendigen Anschlussarbeiten durchgeführt werden.

GEFAHR! Alle Arbeiten im spannungsfreien Zustand ausführen! Die Verbindung zwischen Netzteil und Steuereinheit erfolgt nach Abschluss aller anderen Anschlüsse!

2.1.1 Reihenfolge

2.1.1.1 Lüfteranschluss

Die im Verteilerkasten zusammenlaufenden Anschlusskabel der Lüfter werden entsprechend der vorgesehenen Startrichtung an den Federzugklemmen angeschlossen. Dabei ist auf den korrekten Sitz der Kabel zu achten!



Hinweis: Die Startrichtung der einzelnen Lüfter ergibt sich durch den Anschluss an der Steuereinheit! A= Zuluft B=Abluft Dies ist besonders bei einer speziell vorgesehenen Querlüftungslösung wichtig! Um die Zuweisung der Bereiche zu erleichtern (siehe 2.3) ist es empfehlenswert die Reihenfolge der Lüfterpaare 1-6 zu beachten!

Bei der Verbindung/Verlegung der Kabel ist auf die richtige Zuordnung beim Übergang vom Ventilatoranschluss zum Unterputzkabel/Anschluss an die Steuereinheit zu achten.

Verbindung UP-Kabel und	Klemme	/Kabel /	Lüfter
Ventilator/Steuereinheit (bei Verwendung des abgehildeten	+	/braun /	rot
optionalerhältlichen Kabels)	Р	/grün /	violett
	-	/weiß/	blau

2.1.1.2 TFT-Bildschirm

Standardmäßig gehört zur LU-Touch-Steuerung ein TFT-Bildschirm. Dieser kann max. 30m entfernt platziert werden und wird über ein vieradriges Anschlusskabel (4 x 0,5mm²) an den BUS-Anschluss A der Steuereinheit angeschlossen.

Verbindung zwischen Steuer-	he.	Klemme / Kabel
einheit und TFT-Bildschirm		+ / braun
$(4x0.5mm^2 max.30m)$	A THEFTER Y	A / gelb
		B / grün
		- / weiß

Es besteht die Möglichkeit bis zu 2 weitere TFT-Bildschirme anzuschließen (siehe Punkt 7). Dazu werden die BUS-Anschlüsse der TFT-Bildschirme genutzt.

Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | info@luftunion.de | luftunion.de



2.1.1.3 Sensoren

Zusätzliche Sensoren sollten erst nach dem Abschluss der Grundeinstellung der Steuerung angeschlossen werden! Dazu stehen zum einen der BUS-Anschluss B bei Verwendung des LU-20FS Feuchtesensors und zum anderen der analoge Eingang AI bei Verwendung optional erhältlicher aktiver Sensoren zur Verfügung!

GEFAHR! Alle Arbeiten im spannungsfreien Zustand ausführen! Die Verbindung zwischen Netzteil und Steuereinheit erfolgt nach Abschluss aller anderen Anschlüsse!

Andere, als die von Hersteller empfohlenen, optionalen Sensorenelemente sind in Bezug auf ihre Verwendbarkeit vom Nutzer zu prüfen! (siehe auch 3.2 und 9.)

2.1.1.4 Netzanschluss

Die Belegung der Versorgungsklemmen mit und ohne evtl. notwendigem Unterdruckwächter o.Ä. ist in der Anleitung unter 2.2.1 dargestellt!



Hinweis: In jedem Fall sind alle Versorgungsanschlüsse der Steuerung zu belegen!



GEFAHR! Alle Arbeiten im spannungsfreien Zustand ausführen!

2.2 Symbolerläuterung

Der Menüaufbau der LU-Touch-Steuerung ist in eine allgemein zugängliche Einstellungsebene und in eine passwortgeschützte **Setup-Ebene** geteilt.

2.2.1 Einstellungen



Der Ausgangsbildschirm zeigt vorerst nur die Zeit bis zum nächsten Filterwechsel, Datum und Uhrzeit an. Der Bereich der Lüftungssteuerung ist noch nicht eingerichtet. (siehe 2.2.2)

Unter Info können später Fehlermeldungen, Betriebsstunden und Sensorwerte überprüft werden.

Über Einstellungen wird das allgemeine Menü geöffnet.

Innerhalb dieses Menüs werden einfache, für alle Bereiche gleichermaßen gültige Einstellungen festgelegt.

Spezielle Einstellungen und Zuweisungsfunktionen werden im Setup-Menü vorgenommen. Dieses ist zum Schutz vor unbeabsichtigten Änderungen (z.B. spielende Kindern) durch ein Passwort geschützt. Es besteht außerdem die Möglichkeit, den Bildschirm mittels eines Passwortes zu sperren.

Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | info@luftunion.de | luftunion.de



Bildschirm:

CO²/Feuchte:

Datum/Uhrzeit: Im Untermenü könne die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum über die entsprechenden Pfeile eingestellt werden.

Über 🔁 wird die Einstellung gespeichert und das Untermenü verlassen.

Die Helligkeit des TFT-Bildschirms wird nach einer bestimmten Zeit re-

Parameter können über die Testfunktion kontrolliert werden.

duziert, wenn keine Einstellungen vorgenommen werden. Die gewählten

LUFTUNION Lüftungstechnik



Filter:

Nach erfolgtem Filterwechsel wird die Laufzeit manuell zurückgesetzt. Dazu wird im Untermenü der Button "Filterwechsel in … Tagen" mit dem grünen Haken ausgewählt. Dann wird der Filterwechsel bestätigt.



Bei der Verwendung von Feuchte-/ oder CO²-Sensoren wird ein bestimmter Schwellenwert festgelegt, bei dessen Überschreitung die entsprechenden Lüfter aktiviert werden. Die gewünschten Werte werden über die Pfeiltasten eingestellt. die festeeleste Cold

merzeit	Schlummerzeit:	Über die festgelegte Schlummerzeit werden spater die entsprechenden Lüfter für die eingestellte Dauer (10-250 Minuten) in den Ruhemodus versetzt, um danach in der Stufe 1 weiterzulaufen.
H	Sommerlüftung:	Bei aktivierter Sommerlüftung findet keine Wärmerückgewinnung statt, d.h. alle Lüfter laufen permanent entsprechend ihrer Anschlussbele- gung. Diese Funktion wirkt auf alle angeschlossenen Lüfter gleicherma- ßen!
	Sperren:	Der TFT-Bildschirm kann durch die Aktivierung dieser Funktion gesperrt werden. Berühren des grünen Hakens öffnet das Passwortmenü. Passwort: 11111



Es wird weiterhin die Übersicht der aktuell eingestellten Lüfterzustände angezeigt. Über das Schloss-Symbol kann der Entsperrcode eingegeben werden (11111).



Setup:



Das Setup-Menü ist ebenfalls passwortgeschützt. Passwort: 55555

Dadurch sollen unabsichtliche Veränderungen der Einstellungen verhindert werden.

Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | info@luftunion.de | luftunion.de



2.2.2 Setup-Menü (passwortgeschützt)

Lüftsysteme	Lüftersysteme:	Unter dem Menüpunkt Lüftersysteme wird zum einen der Typ des in- stallierten Lüftersystems und zum anderen der Bereich festgelegt. Es ist möglich, dass auch mehr als zwei Lüfter einem Bereich zugeordnet werden können. Die eigentliche Zuordnung entspricht den Belegungen der Lüfterpaare (Anschlussklemmen der Steuereinheit). (siehe 2.3 Erst- betriebnahme)
Bereiche	Bereiche:	Über das Untermenü wird für jeden Bereich der Stoßlüftungsbetrieb definiert. Dieser wird dann bei entsprechender Auswahl aktiviert. (siehe 2.3)
Bprache	Sprache:	Über das Auswahlmenü kann die Spracheinstellung Deutsch/Englisch geändert werden
Werksdaten	Werksdaten:	Durch das Setzen des Hakens bei "System auf Werksdaten zurücksetzen" und Rückkehr über 🕤 wird der ursprüngliche Lieferzustand (siehe 2.2) wiederhergestellt!
		Hinweis: Dadurch werden auch die Betriebsstunden zurückgesetzt!
LOHOLOOI Eingang DI	Eingang DI:	Der digitale Eingang dient zur Auswertung von digitalen Signalen. Es können einzelne oder alle Bereiche mit Funktionen belegt werden, die beim Auslösen des Signals (z.B. Schalter) entsprechend gesetzt werden. (siehe 4.)
Eingang Al	Eingang Al:	Der analoge Eingang kann auf 0-10 V oder 4-20 mA Standardsignale eingestellt werden. Das gemessene Signal wird auf einen Prozentwert umgerechnet (0-10V: 0V = 0%, 10V = 100%; 4-20mA: 4mA = 0%, 20mA = 100%). (siehe 3.2)
Ausgang DO	Ausgang DO:	Der digitale Ausgang ist ein potentialfreier Wechsler (COM, NO, NC; COM und NC sind im spannungsfreien/inaktiven Zustand verbunden - im ak- tiven Zustand offen; NO umgekehrt) und kann stetig bestimmte System- zustände signalisieren. (siehe 5.)
Elidschirm Nr.	Bildschirm:	Hier erfolgt die Adressierung der TFT-Bildschirme. An eine LU-Touch- Steuereinheit können bis zu drei TFT-Bildschirme angeschlossen wer- den. Der Anschluss erfolgt parallel an der Adapterplatine des vorherigen Bildschirms. Die Bildschirme sind nacheinander in Betrieb zu nehmen! (siehe 7.)

Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | infoāluftunion.de | luftunion.de

2.3 Erstinbetriebnahme

Nach der Inbetriebnahme ist das Setup-Menü (Einstellungen -> Setup -> Passwort eingeben) zu öffnen.



•



Zuweisung der Lüftersysteme:

Ein aus zwei LU-Lüftern bestehendes Lüfterpaar soll einen Bereich bilden. Die Lüfter werden auf der Steuereinheit bei Lüfterpaar 1 an den Klemmen A und B angeschlossen. Im Menü wird dementsprechend über die Pfeiltasten der Typ ausgewählt und einem Bereich zugewiesen.

Der ausgewählte Bereich wird dann im Startbildschirm angezeigt.

Weitere Lüfterpaare werden genauso zu den entsprechenden Bereichen zugewiesen. Dazu wird dann über den Pfeiltasten das nächste Lüftungssystem ausgewählt, der Typ besteimmt und der Bereich festgelegt.



• Bereich mit mehr als zwei Lüftern:

Sollen beispielsweise vier Lüfter in einem Bereich betrieben werden, wird ein Lüfterpaar an der Steuereinheit auf Platz 1 und das zweite auf Platz 2 angeschlossen. Lüfterpaar 1 wird wie beschrieben eingerichtet. Nach Auswahl von Lüftersystem 2 über die Pfeiltasten und der Festlegung des Lüftertyps wird beim zweiten Lüftungssystem auch Bereich 1 eingestellt. Im Startbildschirm werden dann diese vier Lüfter als ein Bereich angezeigt.

Bereich definieren:

Bei Auswahl von **Nur Zuluft** oder **Nur Abluft** fördern alle im Bereich angeschlossenen Lüfter **im Stoßluftbetrieb** entsprechend. Bei der Auswahl **Zu- und Abluft** fördern sie gemäß ihres Anschlusses **(Startrichtung)** an der Steuereinheit **(A = Zuluft, B = Abluft)**.



Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | info@luftunion.de | luftunion.de



• Bezeichnung ändern:

Wenn alle Lüfter ihren Bereichen zugeordnet sind, können im System hinterlegte Namen vergeben werden. Wird das Symbol des Bereichs angewählt, öffnet sich das Untermenü, indem später die verschiedenen Lüftungsstufen und -arten eingestellt werden können.

Eine Liste mit verfügbaren Namen ist am Ende dieser Anleitung zu finden.







158 Tage	15 07.1	: 43 0.14	SEV
Gäste WC	Wohnzimmer	Schlafzimmer	linfo
Küche	Se Vic	Arbeitszimmer	Einstellungen

Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | info@luftunion.de | luftunion.de



3. Sensoren

Die Steuereinheit des LU-Touch bietet verschiedene Möglichkeiten, um Sensoren zu verwenden. Über den BUS-Anschluss B der Steuereinheit kann der Feuchtesensor für den LU-6-BF angeschlossen werden. Über den analogen Eingang AI können Sensoren mit aktiven Ausgängen (0-10V oder 4-20mA) angeschlossen werden. Hier sind verschiedene Arten möglich, z.B. CO²-Sensoren bzw. Raumluftqualitätsfühler für die CO²-equivalente Werteerfassung, Feuchtigkeitssensoren oder Innen- bzw. Außentemperatursenoren. (siehe Punkt 2.2.1)



Hinweis: Am analogen Eingang kann nur ein Signal ausgewertet werden!

Soll das System zwei unterschiedliche Werte auswerten, z.B. Luftfeuchte und CO²-Wert, empfiehlt sich eine Kombination aus Feuchtesensor der LU-6-BF-Reihe am BUS-Anschluss und einem CO²-Sensor am analogen Eingang!

3.1 Feuchtigkeitssensor der LU-6-BF-Reihe



Hinweis: Bei der Montageanleitung des Feuchtesensors ist die Einbaulage (mit Pfeilen auf der Rückseite gekennzeichnet) zu beachten!

Die Leitungslänge (4x0,5mm² LIYY) darf 30 Meter nicht überschreiten!

Das Sensorelement darf nicht mit Reinigungsmitteln oder anderen Chemikalien in Berührung kommen.

Das Sensorelement dar nicht abgedeckt werden. Es muss sichergestellt sein, dass Raumluft durch den Lufteinlass ungehindert zum Sensorelement gelangt!

Einbaulage Feuchtesensor





Bei der Verwendung des LU-6-BF-Feuchtesensors werden immer die Raumtemperatur und die rel. Luftfeuchtigkeit angezeigt. Von diesen Werten kann jedoch nur der Wert der rel. Luftfeuchtigkeit zur Auswertung genutzt werden. Der Temperaturwert ist rein informativ.

Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | infoaluftunion.de | luftunion.de



3.2 Sensoren am analogen Eingang AI

Der analoge Eingang AI kann auf 0-10V oder 4-20mA Standardsignale eingestellt werden. Zur Weiterverarbeitung des gemessenen Signals wird dieses auf einen Prozentwert umgerechnet (0-10V: 0V = 0%, 10V = 100%; 4-20mA; 4mA = 0%, 20mA =100%). Für die Umrechnung des gemessenen Prozentwertes wird ein lineares Schema verwendet.



Sollten sich Einstellungen des analogen Anschlusses AI mit denen des digitalen Anschlusses DI überschneiden, hat DI Priorität!

Fällt der Eingangswert unter den von X1 definierten Wert, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Am analogen Eingang können Feuchte-, Temperatur- und Raumluftqualitätssensoren angeschlossen werden (ein Sensorelement!).

Die Einrichtung der Sensorelemente wird unter 3.2.1 beschrieben!

Die Werte der Temperatursensoren dienen dabei nicht zur Beeinflussung von Bereichen! Sie sind als rein informativ anzusehen und können nicht weiterverarbeitet werden!

Die Werte der Feuchte- oder Raumluftqualitätssensoren können weiterverarbeitet werden und somit die Lüftersteuerung in den zugewiesenen Bereichen übernehmen **(siehe 3.2.1)**.

Es besteht außerdem die Möglichkeit über ein externes Signal (z.B. 0-10V Ausgang einer Hausautomation) die Lüfterstufen der zugewiesenen Bereiche zu steuern **(siehe 3.2.2)**.

Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | info@luftunion.de | luftunion.de



3.2.1 Feuchtefühler, Temperaturfühler, CO²-Fühler (aktiv, 0-10V / 4-20mA)

Der Anschluss der aktiven Fühler ist gemäß den Herstellerangaben durchzuführen. Je nach Ausführung verfügen die Sensorelemente über unterschiedliche Messbereiche und Ausgangssignale. Die Auswertung erfolgt dementsprechend nach unterschiedlichen Methoden (Feuchtewert, Temperaturwert, Raumluftqualität).

Diese Einstellungen werden im Setupmenü vorgenommen.

Beispiel: Einem CO²-Sensor wird vom Hersteller ein Messbereich von 250 ppm bis 2000 ppm ein Ausgangssignal von 0-10V zugewiesen. Der Sensor wird am analogen Eingang AI angeschlossen.



Bei der Verwendung von Feuchte- oder Temperatursensoren wird in gleicher Weise vorgegangen.









Hinweis: Die Werte der Temperaturmessung sind rein informativ und können nicht zur Steuerung von Bereichen verwendet werden!

Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | infoāluftunion.de | luftunion.de



Beispiel Bereichszuweisung mit CO²-Sensor:



1. Bereich wählen







Bei Erreichen des Schwellenwertes wird der entsprechende Bereich aktiviert. Die Lüfterstufe erhöht sich dabei stufenweise, bis der vorgegebene Schwellenwert unterschritten ist. Danach reduziert sich die Lüfterstufe wieder und die Lüfter laufen in der kleinsten Stufe weiter.



Hinweis: Anschluss siehe 9.

3.2.2 Steuerung der Lüfterstufen über externes Signal (0-10V; 4-20mA)

Bestimmte Bereiche sollen durch externe 0-10V Signale gesteuert werden. Die Lüfter-Beispiel: stufen sollen entsprechend dem anliegenden Signal eingestellt werden.



Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | info@luftunion.de | luftunion.de



4. Digitaler Eingang DI

Der digitale Eingang ist wie ein Schalter mit zwei Zuständen - offen oder geschlossen - anzusehen. Damit können ausgewählte Bereich mit einer Reihe von verschiedenen Funktionen belegt werden, die bei Aktivierung greifen. Dies kann im einfachsten Fall durch einen Schalterkontakt realisiert werden. Die notwendigen Einstellungen dazu werden im Setup-Menü vorgenommen.





Funktion	Beschreibung	Bereich
Setze	Einmaliges Auslösen führt zur Umsetzung (Zustand bleibt solange ak- tiv, bis über den Bildschirm Änderungen vorgenommen werden)	
Lüfterstufe (0-6)	Setzt die Lüfterstufe der angewählten Bereiche auf die entsprechende Stufe	1-6
Stoßlüftung	Setzt die Lüfterstufe der angewählten Bereiche auf Stoßlüftung	1-6
Schlummer	Setzt die Lüfterstufe der angewählten Bereiche auf Schlummermodus	1-6
Zeitautomatik	Setzt die Lüfterstufe der angewählten Bereiche auf Zeitautomatik	1-6
CO ²	Setzt die Lüfterstufe der angewählten Bereiche auf CO ² -Regelung	1-6
Feuchte	Setzt die Lüfterstufe der angewählten Bereiche auf Feuchteregelung	1-6
Filter zurück	Setzt die Filterlaufzeit auf voreingestellten Wert zurück	-
Halte	Solange der Kontakt geschlossen ist, ist die Funktion aktiv. Wird der Kon- takt geöffnet, kehrt das System in den vorher eingestellten Zustand zurück.	
Lüfterstufe (0-6)	Setzt die Lüfterstufe der angewählten Bereiche auf die entsprechende Stufe, solange der Kontakt geschlossen ist	1-6
Stoßlüftung	Setzt die Lüfterstufe der angewählten Bereiche auf Stoßlüftung, solange der Kontakt geschlossen ist	1-6
Zeitautomatik	Setzt die Lüfterstufe der angewählten Bereiche auf Zeitautomatik, solange der Kontakt geschlossen ist	1-6
CO ²	Setzt die Lüfterstufe der angewählten Bereiche auf CO²-Regelung, solange der Kontakt geschlossen ist	1-6
Feuchte	Setzt die Lüfterstufe der angewählten Bereiche auf Feuchte-Regelung, solange der Kontakt geschlossen ist	1-6

Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | info@luftunion.de | luftunion.de



5. Digitaler Ausgang

Der digitale Eingang ist ein potentialfreier Wechsler (COM, NO, NC; COM und NC sind im spannungsfreien/intakten Zustand verbunden - im aktiven Zustand offen; NO umgekehrt) und kann stetig bestimmte Systemzustände signalisieren.

Diese Funktion kann zur Systemüberwachung genutzt werden, indem beispielsweise der fällige Filterwechsel oder ein Fehler durch eine Lichtquelle signalisiert werden.



Die gewünschte Art der Auswertung (siehe Tabelle) und die Bereiche werden im Setup-Menü unter Ausgang DO eingestellt. Am Ausgang DO der Steuereinheit wird die Signalquelle (Lampe etc.) angeschlossen

(Anschluss siehe 9.)





Hinweis: Der digitale Ausgang DO ist für Spannungen bis zu max. 230V und Stromstärken von max. 5A zugelassen.



Gefahr! Alle Arbeiten im spannungsfreien Zustand ausführen!



Hinweis: Anschluss siehe 9.

Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | info@luftunion.de | luftunion.de



Funktionen des digitalen Ausgangs DO:

Funktion	Beschreibung	Bereich
Lüfterstufe (0-6) aktiv	Signalisiert entsprechend der Auswahl den eingestellten Zustand in den ge- wählten Bereichen	1-6
Stoßlüftung aktiv	Signalisiert den aktiven Stoßlüftungsbetrieb in den gewählten Bereichen	1-6
Schlummer aktiv	Signalisiert den Schlummerbetrieb in den gewählten Bereichen	1-6
Alle Bereiche Lüfterstufe 0	Signalisiert entsprechend, wenn alle Lüfterstufen auf "Null" eingestellt sind	-
Zeitautomatik aktiv	Signalisiert, wenn in den gewählten Bereichen eine Zeitautomatik eingestellt ist	1-6
CO ² aktiv	Signalisiert, wenn in den gewählten Bereichen eine CO²-Regelung eingestellt ist	1-6
Feuchte aktiv	Signalisiert, wenn in den gewählten Bereichen eine Feuchteregelung einge- stellt ist	1-6
Filter abgelaufen	Signalisiert, wenn die Filterlaufzeit abgelaufen ist	-
Allgemeine Meldung* /Fehler	Signalisiert, wenn eine Meldung / ein Fehler vorliegt *Eine Meldung umfasst Meldungen, Warnungen und Fehler	_

6. Lüftungsart einstellen

Die einzelnen Bereiche können entweder manuell betrieben oder auch mit weiteren Funktionen belegt werden. Durch Auswahl des gewünschten Bereichs können die verschiedenen Funktionen eingestellt werden.





manuelle Auswahl der Lüfterstufe 0-6

(Lüfterstufe 0 wird durch Berühren der Fläche links neben der kleinsten Stufe ausgewählt)





Wird der Bereich auf Stoßlüften gestellt, werden die angeschlossenen Lüfter in der höchsten Lüfterstufe betrieben. Im Stoßlüftungsmodus findet keine Wärmerückgewinnung statt! Die Förderrichtung ist hier von dem für diesen Bereich definierten Zustand (siehe 2.3) abhängig.



Bei Auswahl von **Nur Zuluft** oder **Nur Abluft** fördern alle im Bereich angeschlossenen Lüfter **im Stoßluftbetrieb** entsprechend. Bei der Auswahl **Zu- und Abluft** fördern sie gemäß ihres Anschlusses **(Startrichtung)** an der Steuereinheit **(A = Zuluft, B = Abluft)**.



Hinweis: Unterschied zwischen Sommerlüftung und Stoßlüftung! (siehe 2.2.1)

Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | infoāluftunion.de | luftunion.de



6.2 Schlummer



Über den Schlummermodus können einzelne Bereiche für eine bestimmte Zeit deaktiviert werden. Die Zeit kann wie unter 2.2.1 beschrieben im allgemeinen Einstellungsmenü festgelegt werden.

6.3 Zeitautomatik



Die LU-Touch-Steuerung kann auch mit einer Zeitsteuerung betrieben werden. Diese Zeitautomatik ist für jeden Bereich einzeln programmierbar.



Zum Programmieren der Zeitautomatik ist der gewünschte Bereich auszuwählen. Unter "Automatik" öffnet sich das Belegungsmenü für die Zeitsteuerung. Zum Festlegen der einzelnen Schaltzeiten muss das Menü Zeitprogramm unter "Ändern" geöffnet werden.

Hier können bis zu 5 verschiedene Schaltzeiten definiert werden. Jede Schaltzeit kann mit den Funktionen (Modus)

- Manuell (Lüfterstufe 0-6)
- Stoßlüften
- Feuchte oder
- CO²

belegt werden. Der Beginn wird über die Pfeiltasten (nach Berührung der Uhrzeit) festgelegt.

Ð	Zeit Wol	brogramm hnzimmer	
Schaltzeit 1	06:00	Modus 🗾	Aktiv 🗸
Schaltzeit 2	09:00	Modus 📷	Aktiv
Schaltzeit 3	15:00	Modus	Aktiv
Schaltzeit 4	20:00	Modus	Aktiv
Schaltzeit 5	22:00	Modus	Aktiv



20	abor		6
Manuel	Stosslüften	Feuchte	C02



Das Ende der Schaltzeit wird durch den Beginn der darauffolgenden Schaltzeit bestimmt. Nach Abschluss der Einstellungen wird die eingestellte Schaltzeit durch das Setzen de grünen Hakens aktiviert. Im Ausgangsbildschirm sind dann die Bereiche mit dem Symbol der Zeitautomatik versehen. Eine manuelle Änderung ist jederzeit möglich. Die Zeitautomatik wird dann deaktiviert. Um die Lüfter wieder im Zeitmodus Arbeiten zu lassen, muss dieser dann wieder für den Bereich ausgewählt werden (die eingestellten Zeiten und Modi sind gespeichert)

Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | infoaluftunion.de | luftunion.de



7. Zusätzliche Bildschirme

An die LU-Touch-Steuerung können bis zu 2 weitere Bildschirme angeschlossen werden. Diese werden in Reihe an die Anschlussplatine des ersten bzw. des zweiten Bildschirms angeschlossen.

Gefahr! Alle Arbeiten im spannungsfreien Zustand ausführen! Der Bildschirm/die Bildschirme dürfen nur im spannungsfreien Zustand angeschlossen/entfernt werden. Andernfalls entsteht ein Kommunikationsfehler und das System ist nicht steuerbar!

Hinweis: Nach der Trennung von der Versorgungsspannung muss die Einstellung für Datum/ Uhrzeit erneut vorgenommen werden!



Nachdem das System wieder an der Versorgungsspannung angeschlossen ist, müssen die zusätzlichen Bildschirme zuerst adressiert werden! Dies wird in der passwortgeschützten Setup-Ebene durchgeführt. Erst nach der Adressierung können an den Bildschirmen Einstellungen vorgenommen werden!

8. Fehler/Meldungen

Das Vorliegen einer Störung wird im oberen Bereich des Bildschirms durch das Symbol signalisiert.



Über Info können die aktuellen Fehlermeldungen überprüft werden!



Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | infoaluftunion.de | luftunion.de

LUFTUNION Lüftungstechnik

Fehlfunktionen mit Meldung:

Meldung	Ursache		Abhilfe		
Kommunikationsfehler	Kontakt zwischen Bedienele- ment/en und Steuerung funktio- niert nicht		System vom Netz nehmen, alle An- schlüsse/BUS-Klemmen überprüfen, System wieder ans Netz anschließen		
		•	ggf. Bildschirme (wenn mehrere an- geschlossen sind) neu adressieren ->siehe 7.		
Kein Sensorwert	Belegung der Bereiche mit sen- sorabhängigen Funktionen stim- men nicht mit den Anschlüssen überein		Zuweisung von CO²- oder Feuchtere- gelung überprüfen -> siehe 3.2.1		
			Anschluss der Sensoren prüfen		
Eingang außerhalb	Der Eingangswert am analogen		Einstellungen überprüfen -> 3.2.1		
gültigen Bereichs AI <x1< td=""><td>Eingang ist kleiner als der defi- nierte Wert für X1</td><td>•</td><td>Kabelanschlüsse überprüfen, es be- steht die Möglichkeit, dass der Sensor durch Kontaktunterbrechung fälsch- licherweise OV ausgibt</td></x1<>	Eingang ist kleiner als der defi- nierte Wert für X1	•	Kabelanschlüsse überprüfen, es be- steht die Möglichkeit, dass der Sensor durch Kontaktunterbrechung fälsch- licherweise OV ausgibt		
Eingang außerhalb gültigen Bereichs FAN supply	Der angeschlossene Differenz- druckwächter hat ausgelöst und die Lüftung unterbrochen	•	Die Meldung bleibt solange bestehen, wie die Spannungsversorgung durch die Sicherheitseinrichtung unterbro- chen ist.		
	Ist kein Differenzdruckwächter angeschlossen, fehlt die zusätz- liche	•	Anschlüsse überprüfen (siehe Monta- geanleitung)		
Bildschirm bleibt nach Herstellung der Spannungsversorgung schwarz	Die Steuerung benötigt für beide "+" Anschlüsse eine Verbindung vom Netzteil.	•	Anschlüsse überprüfen (siehe Monta- geanleitung)		
Filterlaufzeit erreicht	Filterwechsel erforderlich	•	Filter wechseln, Filterlaufzeit zurück- setzen -> siehe 2.2.1		

Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | info@luftunion.de | luftunion.de



Fehlfunktionen ohne Meldung:

Problem	Ursache		Abhilfe			
Bei angeschlossenen Sensoren werden un- realistische Werte an-	Belegung der Bereiche mit sen- sorabhängigen Funktionen stim- men nicht mit den Anschlüssen überein oder es wird ein Ein- gangssignal von OV übermittelt	•	Zuweisung von Temperatursensoren, CO²- oder Feuchteregelung überprü- fen ->siehe 3.2.1			
gezeigt (z.B. Ti -50°C; rF 0%; CO ² 0ppm)		•	Kabelanschlüsse überprüfen, es be- steht die Möglichkeit, dass der Sensor durch Kontaktunterbrechung fälsch- licherweise OV ausgibt			
Bei Verwendung von mehreren Bildschir- men können keine	Bildschirme falsch bzw. gleich adressiert		System vom Netz nehmen, alle An- schlüsse/BUS-Klemmen überprüfen, System wieder ans Netz anschließen			
Einstellungen/Ande- rungen vorgenommen werden			ggf. Bildschirme (wenn mehrere ange- schlossen sind) neu adressieren -> siehe 7.			
Alle Lüfter laufen im manuellen Betrieb nur in eine Richtung	Sommerlüftung aktiviert	•	Sommerlüftung deaktivieren -> siehe 2.2.1			
Lüfter laufen unregel- mäßig oder starten nicht richtig	Modellzuweisung Lüftertyp nicht korrekt	•	Typzuweisung überprüfen -> siehe 2.3			
Lüfter laufen im Voll- lastbetrieb	Steuerleitung/Signal unterbro- chen	•	Lüfteranschluss an Steuereinheit und Verbindungsstecker überprüfen -> siehe 2.1.1.1			
Lüfter laufen nicht	Anschluss nicht korrekt	•	Lüfteranschluss an Steuereinheit und Verbindungsstecker überprüfen -> siehe 2.1.1.1			
Bildschirm zeigt kein Ausgangsmenü	12 Volt Anschluss nicht korrekt	•	Belegung aller drei Anschlussklem- men überprüfen			
	BUS-Anschluss nicht korrekt	•	System vom Netz nehmen, alle An- schlüsse überprüfen, System wieder ans Netz anschließen -> siehe 2.1			
Lüfter fördern im	Bereiche nicht korrekt definiert/ am falschen Anschluss ange- schlossen	•	Stoßluftbetrieb definieren -> siehe 2.3			
Stoßluftbetrieb nicht in den vorgesehenen Richtungen		•	Anschlussbelegung prüfen an Steuer- einheit -> siehe 2.3 oder 2.1.1			
Eingestelltes Zeitpro- gramm verschoben	Uhrzeit falsch nach Spannungs- unterbrechung	•	Datum/Uhrzeit einstellen ->siehe 2.2.1			
Bildschirm reagiert nicht	Sperrung aktiv	•	Entsperren -> siehe 2.2.1			

Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | info@luftunion.de | luftunion.de



9. Anlagen



Zur Verwendung mit der Steuereinheit LU-Touch empfohlene aktive Sensoren: Firma: S+S Regeltechnik GmbH Prinaer Straße 20 D-90411 Nürnberg Tel.: +49 (0) 911 / 51947 - 0 Fax.: +49 (0) 911 / 51947 - 70/ -73

Raumluftqualitätsfühler für CO²-equivalente Werte (**Ausgang: 0-10V**) Raum-Feuchte-Temperaturfühler (**Ausgang: 0-10V**) (Es sind auc noch weitere Sensoren bie S+S verfügbar)

Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | info@luftunion.de | luftunion.de

Verfügbare Namen für die Bereiche

Wert	Name	Wert	Name	Wert	Name
0		26	Gäste Bad	52	Büro AB
1	Bereich 1	27	WC	53	Büro Entw.
2	Bereich 2	28	Gäste WC	54	Büro Kostr.
3	Bereich 3	29	Arbeitszimmer	55	Büro Buchh.
4	Bereich 4	30	Arbeitszimmer 1	56	Speiseraum
5	Bereich 5	31	Arbeitszimmer 2	57	Bespr.raum
6	Bereich 6	32	Hobbyraum	58	Bespr.raum 1
7	Wohnzimmer	33	Mehrzweckraum	59	Bespr.raum 2
8	Wohnzimmer 1	34	Abstellraum	60	Bespr.raum 3
9	Wohnzimmer 2	35	Kellerraum	61	Lounge
10	Esszimmer	36	Kellerraum 1	62	Bibliothek
11	Esszimmer 1	37	Kellerraum 2	63	Fitnessraum
12	Esszimmer 2	38	Kellerraum 3	64	Wintergarten
13	Schlafzimmer	39	Dachboden	65	Bastelraum
14	Schlafzimmer 1	40	Dachboden 1	66	Ankleidezimmer
15	Schlafzimmer 2	41	Dachboden 2	67	HWR
16	Kinderzimmer	42	Dachboden 3		leer
17	Kinderzimmer 1	43	Büro		
18	Kinderzimmer 2	44	Büro 1		
19	Kinderzimmer 3	45	Büro 2		
20	Kinderzimmer 4	46	Büro 3		
21	Küche	47	Büro 4		
22	Küche 1	48	Büro 5		
23	Küche 2	49	Chef-Büro		
24	Bad	50	Abt. ltr-Büro		
25	Maser Bad	51	Büro EK		

LUFTUNION Lüftungstechnik

Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | info@luftunion.de | luftunion.de



Notitzen:

Lüfterskizze (für Anschlussbelegung)



Luftunion | Salinweg 15, 83083 Riedering

+49 (0) 8036 3019170 | info@luftunion.de | luftunion.de